



Таблица совместимости

Дата обновления: Январь 2017 г.

Камеры Canon

	EOS 1Dx Mark II	EOS 1Dx	EOS 1D Mark II (N)	EOS 1D Mark III	EOS 1D Mark IV	EOS 5D	EOS 5D Mark IV	EOS 5D Mark III	EOS 5D Mark II	EOS 6D	EOS 7D	EOS 7D Mark II	EOS 10D	EOS 20D	EOS 30D	EOS 40D	EOS 50D	EOS 60D	EOS 70D	EOS 80D	EOS 100D	EOS 300D (Rebel X)	EOS 350D (Rebel XT)	EOS 400D (Rebel XTi)	EOS 450D (Rebel XSi)	EOS 500D (Rebel T1i)	EOS 550D (Rebel T2i)	EOS 600D (Rebel T3i)	EOS 650D (Rebel T4i)	EOS 700D (Rebel T5i)	EOS 750D (Rebel T6i)	EOS 1000D (Rebel XS)	EOS 1100D (Rebel T)	EOS 1200D (Rebel T5 / X70)	PowerShot S5 IS	PowerShot SX1 IS	PowerShot SX10 IS	PowerShot SX20 IS	PowerShot G1X	EOS M5	EOS M3	EOS M
Модель вспышки																																										
MG8000 Extreme	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
MF18	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
Di866 Mark II	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
Di700	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
Di700 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
Air 1 Commander	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
Di600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
i40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
i60A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									

● Совместимая модель

● Необходимо обновить прошивку

● Высокоскоростной режим не поддерживается

● Беспроводной ведомый режим TTL не поддерживается

● Беспроводной ведомый режим не поддерживается

● Возможны технические настройки (см. таблицу ниже)

● Совместимо, когда первые 4 цифры серийного номера продукта больше, чем указанные ниже

Di600 - 6803020001~ Di700A - 6720100001~ Air 1 - C67217001~ i40 - 67281609001~

	Вспышки Nissin		Вспышки Canon							
	i40 Canon	Di466 Canon	Di622 II / Di600 Canon	Di700 Canon	Di866 II Canon	MG8000 Canon	430EX	430EX II	580 EX II	600 EX RT
Air R Canon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Совместимая модель

● Режим GN Mode. 25-49

● Режим GN Mode. 50-65



Таблица совместимости

Дата обновления: Январь 2017 г.

Камеры Nikon

	D2Xs	D3 / D3X	D3s	D4	D4s	D5	D40 / D40X	D50	D60	D70 / D70s	D80	D90	D200	D300	D300s	D500	D600	D610	D700	D750	D800	D800E	D810	D3000	D3100	D3200	D3300	D3400	D5000	D5100	D5200	D5300	D5500	D7000	D7100	D7200	Df	Coolpix A	Coolpix P5000	Coolpix P5100	Coolpix P7700	
Модель вспышки																																										
MG8000 Extreme	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MF18	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Di866 Mark II	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Di700	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Di700 A	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Air 1 Commander	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Di600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
i40	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
i60A	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Совместимая модель

● Необходимо обновить прошивку

● Функция FV Lock не поддерживается

● Режим цифровой синхронизации SD не поддерживается

	Вспышки Nissin	Вспышки Nikon
	i40 Nikon	Di466 Nikon
Air R Nikon	● ●	● ● ● ●

● Совместимая модель

● Режим GN Mode. 25-49

● Режим GN Mode. 50-65



Таблица совместимости

Дата обновления: Июнь 2016 г.

Камеры Sony

- Совместимая модель
 - Необходимо обновить прошивку
 - Необходимо обновить прошивку + необходимо использовать адаптер Sony (ADP-MAA)
 - Необходимо использовать адаптер Sony (ADP-MAA)
 - Информация отсутствует

		Вспышки Nissin	Вспышки Sony						
		i40 Sony	Di622 II Sony	Di866 II Sony	HVL-F32M	HVL-F42AM	HVL-F43M	HVL-F58AM	HVL-F60M
Air R Sony									

- Совместимая модель
 - Необходимо использовать адаптер Sony (ADP-MAA)

	Режим GN Mode. 25-49
	Режим GN Mode. 50-65



Таблица совместимости

Дата обновления: Январь 2017

Камеры Olympus с байонетом Micro 4/3 и Olymrys 4/3

	E-M1 (OMD)	E-M5 (OMD)	E-M5 Mark II (OMD)	E-M10 (OMD)	E-M10 Mark II (OMD)	E-P1	E-P2	E-P3	E-P5	PEN-F	E-PL1	E-PL2	E-PL3	E-PL5	E-PL6	E-PL7	E-PM1	E-PM2	E-30	E-410	E-500	E-520	E-620
--	------------	------------	--------------------	-------------	---------------------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------

Модель вспышки

i60A (Four Thirds)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
i40 (Four Thirds)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Di466 (Four Thirds)	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Di700A (Four Thirds)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Air 1(Four Thirds)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Камеры Panasonic с байонетом Micro 4/3

	Lumix GX1	Lumix GX7	Lumix GX7 MK2	Lumix GX8	Lumix GH-1	Lumix GH-2	Lumix GH-3	Lumix G-1	Lumix G-2	Lumix G-3	Lumix G-5	Lumix G-7	Lumix DMC-G6	Lumix LX100	Lumix G-10	Lumix GF-1	Lumix GF-2	Lumix DMC-LX3	Lumix DMC-LX5	Lumix DMC-LX7	Lumix FZ-200	
--	-----------	-----------	---------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	-------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--

Модель вспышки

i60A (Four Thirds)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
i40 (Four Thirds)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Di466 (Four Thirds)	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Di700A (Four Thirds)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Air 1(Four Thirds)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Совместимая модель

● Работа камеры может становиться нестабильной в режиме EVF

● Высокоскоростная синхронизация не поддерживается



Таблица совместимости

Дата обновления: Январь 2017 г.

Камеры Fujifilm

	X-T1 / X-T1 GS	X-T2	X-T10	X-Pro2	X-Pro1	X-E2S	X-E2	X-F1	X-M1	X-A2	X-A1	X-100T	X-100S	X-100	X-70	X-30	X-20	X-10	X-S1	HS50EXR	HS30EXR	HS20EXR
Модель вспышки																						
i40 (Fujifilm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	
i60A (Fujifilm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Di700A (Fujifilm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Air 1 (Fujifilm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○

● Совместимая модель

● Необходимо обновить прошивку. Для более полной информации, пожалуйста, посетите официальный сайт Fujifilm

*В настоящий момент Fujifilm не поддерживает функцию высокоскоростной синхронизации